

アレキサンダーシリーズ カートリッジ交換方法

品番：1PLAS/1PLAG/1PLAA


1、交換前に、バルブ取替前に必ず、止水栓を閉めてから行ってください。




2、スパナをご用意下さい。




3、赤丸（波型カバー）部分を反時計回りに回し、取り外す



4、バルブ固定枠を半時計回りに回し、取り外す



5、バルブを取り外します



6、新しいバルブを穴径に注意して取り付け、逆の手順で組み立てを行います。

※止水栓を開き、水漏れがないかを確認ください。

万が一水漏れがある場合は、再度止水栓を閉めて最初から手順に沿って確認してください。